

Consejos prácticos:

Para una colocación perfecta, es crucial prestar especial atención al fondo, particularmente si se trata de un saneamiento ó reforma y no de una obra nueva.

Los problemas más usuales que presenta un fondo viejo, pueden ser estéticos (suciedad, eflorescencias, grasas, ceras, aceites, etc.). Es imprescindible eliminarlos mediante limpiezas ó restauración, según corresponda. Si la obra es nueva se procede directamente a maestrear el muro a decorar con mortero de cemento.

Una vez el maestreado esté seco (humedad no superior al 3 %), colocaremos sobre el muro las piezas con nuestro mortero cola monocomponente de ligantes mixtos, Colaver, de altas prestaciones, indicado para la colocación de piedras en exteriores e interiores. Aplicar el mortero cola sobre el muro en paños pequeños (máximo 2 m²), peinando con una llana dentada para regularizar el espesor.

Es conveniente en piezas grandes efectuar un doble encolado, es decir, aplicar el mortero cola sobre el muro y sobre el reverso de la pieza. Colocar las plaquetas, dentro del tiempo abierto del adhesivo, presionándolas y moviéndolas de arriba abajo hasta su destino final. De este modo se consigue aplastar, desplazar y extender los ribetes del mortero cola, asegurándose que se arrastra y rompe cualquier película fina seca que se pudiera formar.

Para verificar que la aplicación se realiza dentro del tiempo abierto del mortero cola, se debe levantar ligeramente la plaqueta pegada con anterioridad y comprobar que existe pegajosidad. Debemos colocar las piezas dejando 5 mm de junta como mínimo entre las mismas.

Después de 24 horas de la colocación, rejuntar con nuestro producto Juntaprens, poniendo especial cuidado en no manchar la superficie de las plaquetas. Es conveniente utilizar para el trabajo una de las herramientas que existen en el mercado para dicho fin. Se prepara amasando el producto sólido con un 30 % de agua. Una vez empiece a endurecer, repasar las juntas con un cepillo de plástico hasta una profundidad de $\pm 0,2$ cm.



Tips for using:

For perfect placement , it is essential to pay special attention to the line, particularly if it is a reshaping/sanitation or a reform , not a new development .

The most common problems presented by an old wall, can be aesthetic (dirt, efflorescence , grease, wax , oil, etc. .) . It is imperative to remove them by cleaning or restoration , as applicable. If the wall is a new work, the wall should be directly covered with cement mortar .

Once the screed is dry (moisture content not exceeding 3%), we place the pieces on the wall with our mixed - binders monocomponent adhesive mortar, Colaver , high performance , suitable for indoor and outdoor stone laying

Apply adhesive mortar on the wall in small areas (maximum 2 sqm) , combing with a notched trowel to level the surface .

It is convenient in large pieces to make a double-spread , ie , apply the adhesive mortar on the wall and the back of the piece. Place the pieces within the open time of the adhesive , pressing and moving up and down to their final destination . We will able this way to crush, move and extend the borders of the glue mortar , ensuring that creeps and breaks any dry thin film could be formed .

To verify that the application is made within the open time of the adhesive mortar , should be raised slightly above the piece stuck there and check tack . We will put the pieces together leaving 5 mm minimum between them.

After 24 hours of placement , grouting with our product Juntaprens / Morver , taking special care not to stain the surface of the pieces . It is convenient to use for work one of the tools available in the market for this purpose..

It will be prepared by kneading the solid product with a 30% water . Once the product begins to harden , we will review boards with a plastic brush to a depth of ± 0.2 cm.